

# Tutorial zu Installation eines MagicMirrors ab Raspberry Pi 2

## Einleitung

Das folgende Tutorial beschreibt das Aufsetzen eines MagicMirror-Servers auf einem Raspberry Pi 4. Auf diesen Server wird anschließend von einem Raspberry Pi 2 zugegriffen, welcher mit dem Bildschirm des Magicmirrors verbunden ist. Um das MagicMirror Programm auf dem mit dem Display verbundenen Raspi auszuführen wird eine neuere Version benötigt. In meinem Fall wird der Raspi 4 auch als Host für andere Server genutzt und steht deshalb nicht als Magicmirror zur Verfügung. Das Tutorial sollte größtenteils gleich sein, wenn der Server und der Bildschirm am gleichen Gerät hängen.

## Installation des MagicMirror Programms

Der Raspi sollte schon aufgesetzt sein und am besten eine SSH-Verbindung haben. Wie das geht kann [Tutorial zum Minecraft-Server](#) nachgelesen werden.

From:  
<https://www.kopfload.de/> - **kopfload - Lad Dein Hirn auf!**

Permanent link:  
[https://www.kopfload.de/doku.php?id=allgemein:howto:magicmirror\\_raspi&rev=1591534513](https://www.kopfload.de/doku.php?id=allgemein:howto:magicmirror_raspi&rev=1591534513)

Last update: **2025/11/19 16:13**

